


## Siemens WS12T440OE



1. Температура.
2. Скорость отжима.
3. Отложенный старт (время до окончания стирки).
4. Дополнительные функции:
  - а. Режим speed/есо: укороченная/экономичная стирка.
  - б. Дополнительное полоскание.
  - в. Предварительная стирка с порошком из отсека I.
5. Старт/Стоп

Программа	Загрузка, кг	Расход воды, л	Длительность, часы:минуты
Хлопок, 20 °С	6,5	76	2:45
Хлопок, 40 °С	6,5	76	3:00
Хлопок, 60 °С	6,5	76	3:00
Хлопок, 60 °С, есо	7	38	6:00
Хлопок, 90 °С	6,5	88	2:45
Синтетика, 40 °С	4	62	2:00
Смешанное, 40 °С	4	45	1:15
Тонкое/Шелк, 30 °С	2	36	0:45
Шерсть, 30 °С	2	35	0:45

Программа	Загрузка, кг	Температура, °С	Отжим, об/мин
<b>Хлопок</b> хлопок и лен	6,5 speed: 4	- 90	0 - 1200
<b>Синтетика</b> синтетика и хлопок	3	- 60	0 - 1200
<b>Тонкое/Шелк</b> шелк, сатин, синтетика, акрил	2	- 40	0 - 800
<b>Шерсть</b> изделия для ручной стирки	2	- 40	0 - 800
<b>Смешанное</b> синтетика и хлопок	4	- 40	0 - 1200
<b>Темное</b> синтетика и хлопок	2	- 40	0 - 1200
<b>Полоскание</b> дополн. полоскание с отжимом			0 - 1200
<b>Отжим/Слив</b> дополн. отжим и слив			0 - 1200
<b>Чувствительная</b> детские вещи	5,5 speed: 3,5	- 60	0 - 1200
<b>Супер 15'/30'</b> небольшие партии белья	3,5 speed: 2	- 40	0 - 1200
<b>Супер 60' / хлопок</b> неполная загрузка	4	- 60	0 - 1200
<b>Пропитка</b> Одежда с защитной пропиткой	1	- 40	0 - 800
<b>Женское</b> Нижнее белье, кружева, бархат	1	- 40	0-600
<b>Рубашки/Бизнес</b> плотные рубашки	2	- 60	0 - 800
<b>Одеяла Пух</b> подушки и стеганные одеяла	1,5	- 60	0 - 1200